Регистрация и активация учетной записи автосканера LAUNCH X-431PRO

Перед тем как приступить к созданию новой учетной записи и активации разъёма (адаптера для сканера X-431 PRO) убедитесь, что включен WI-FI и уровень сигнала сильный.

1. Включите планшет. В его настройках найдите «Язык» и установите «русский» появится на планшете после нажатия кнопки «Домой».



2. Полистав экраны необходимо найти ярлык «Х-431 PRO», который показано на Рис.1, и нажмите на него. Расположения ярлыков может не соответствовать, поскольку расположение ярлыков разнится в зависимости от года выпуска.



3. Для того что бы зайти во вкладку «Логин» необходимо нажать на соответствующую надпись в правом верхнем углу.

	♥ 🕴 🎔 95% 🛢 9:53
X-431 PROS+ V5.00.018	Логин
Интеллектуальная диагностика	
1	.U.U.U.
Логин	
1	•
A	
Логин	
Восстановить пароль	ация новых 📎 взователей
	白臼
Обратная связь Информация о м По	оддерживаем⊳
ональный центр Maraзин golo Др	ругие модули
	4
	🛛 🖇 🖤 95% 🔳 9:55
Регистрация	
! !	3
Созда Активировать разъен	м Завер шение
аунт	регист рации
10000	
anaugmat.com	V.
Ukraine	-
7608 7 6 0 8 Rod	тучить код бражения
Регистрация	

4. Нажимаем на надпись: «Регистрация новых пользователей».

5. В высветившемся окошке заполняем все поля.

• Введите удобное для Вас «Имя пользователя», оно же и будет в дальнейшем Логином, которое будет состоять из латинских букв. Запрещено использование спец. символов и разделительных знаков. Имя пользователя (логин) категорически запрещается разглашать и забывать. В случае утери имя пользователя (логина) его можно восстановить через email ответив на три секретных вопроса или при помощи телефона, если Вы их указывали ранее.

• Введите пароль, который будет известен только Вам, а в следующей строке необходимо продублировать пароль, тем самым подтвердив его. Для пароля необходимо использовать латинские буквы и цифры (минимум 8 знаков, без пробелов и спец. символов).

• В строке «Выберите страну» необходимо выбрать Украину (Ukraine), так как все обновления и обслуживание будет выполняться в Украине.

Успешное регистрирование и обновление автосканеров X-431PRO гарантировано только через украинские IP адреса.

- Ввести изображение на рисунке рядом с полем. Если вы неправильно ввели изображение на рисунке, его можно запросить повторно и до тех пор, пока не введете корректно высвеченное изображение.
- Нажав на «Регистрация», вы перейдете к активации разъема или адаптера.

Активация разъема или адаптера для автосканера LAUNCH X-431PRO

Регистрация	планшете поя	атия кнопки «гетистрацция» на явится окно.
1 2	3	
Создать аккаун Активировать разъем За	вершение	
per	чстрации	
Серийный номер		
Код активации		
Где я могу найти код ак	тивации?	
Активировать		
		•
LAUNCH		2. Для активации разъёма, или
深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH CO.,LTD.	Хазталев	как его еще называют адаптер
产品序列号。 Product S/N: 💬 机		для сканера X-431PRO
$\geq \eta \neq n \neq \geq n = N_0$:	98539	неоохолим конверт с сериинь
	and the second sec	новером и колом активации
(98539	And the second se	номером и кодом активации.
08539		номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что би
98539 ≈ +86-400-065-660		 номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что би конверт был без повреждени
*86-400-065.6665 http://www.cnitunchi.com		 номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта
98539 2 +86-400-066-668 http://www.enusurchit.om 38 _07788875050 0000000000000000000000000000	DBScarll	нессиодны коньерт с сернин номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапти
+86-400-065,6665 http://www.cnlist.acht.om ## ≜7.7 ####The # 262EEE#X # ##0 Work theory protects and achts served work theory protects and achts served work theory of the extended theory	DBScarll	нессиодны коньерт с сернин номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапти как на картинке. Данные с
• 885-400-065-6685 • http://www.enuture.it.com • #86-400-065-6685 • http://www.enuture.it.com • #86-400-065-6685 • #86-400-055-6685 • #86-400-055-6685 • #86-400-055-6685 • #86-400-055-6685	DBScarll	 номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что би конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапте как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши
► +86-400-065,6648 http://www.chiawachicowickie bite://www.chiawachicowickie http://www.chiawachico	DBScarll	 3.Тщательно проверьте что блика конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адаптикак на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте
► *86-400-065-666 http://www.entencin.com ► ************************************	DBScarll	 1. Соблодим консерт с сериния номером и кодом активации. 3. Тщательно проверьте что би конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапте как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать»
Assage Image: Assage and assage as a second seco	DBScarll	 номером и кольерт с сериния номером и кодом активации. 3. Тщательно проверьте что би конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапте как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать».
ABS39 ★ #86-400-065-668 http://www.output.outpu	DBScarll	несолодим консерт с серини номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что би конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапте как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать».
Pessag Passag <p< td=""><td>DBScarll</td><td>несонодим коньерт с сериина номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапт как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать».</td></p<>	DBScarll	несонодим коньерт с сериина номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапт как на картинке. Данные с конверта внимательно впиши в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать».
Action of the second	DBScarll	несонодим кольерт с серини номером и кодом активации. 3.Тщательно проверьте что б конверт был без повреждени и серийный номер конверта совпадал с номером на адапт как на картинке. Данные с конверта внимательно впишт в поля, перепроверьте правильность заполнения и нажмите «Активизировать».

		♥ 🖇	💎 98% 🗎 10:45				
Обновить			A				
Обновленные версии Серийный номер 98539							
Downloaded Downloadab Введите название модели							
Автомобиль	Текущая версия	Обновленная версия	Размер установ ленных пакетов				
DPU Link Manager Services	V1.00.016	V1.00.019	913.1 KB				
T X431_PRO_2016_A	V5.00.018	V3.10.010	42.7 MB				

5. Затем вы перейдете во вкладку «Завершение регистрации». На обновившемся экране появится надпись о том, что вы успешно завершили регистрацию. Нажав на кнопку «Да» Вы подтвердите свое желание скачать диагностическое программное обеспечение.



6. В разделе «Обновить» выделить вкладку «Downloadable», в ней отображаются все возможные загрузки марок машин. Затем нажать на кнопку «Обновление одним нажатием кнопки» как показано. Будьте готовы к тому что данная процедура займет некоторое время, в зависимости от скорости интернета.

		•	👻 98% 🗖 10:46			
Обновить			1	Обновить		A
Обновленные версии	Ce	ерийный номер 98	3539	Установленное	0KB/S Серийн	ый номер 98539
ownloaded Downloa	dable	Дв ведите назва	ие модели	Имя	Версия	Состояние
Автомобиль	Текущая версия	Обновленная версия	Размер установ ленных	UAZ	V11.00	Установка выполнена
			пакетов	USA FORD	V46.96	
DOWNLOADBIN_X4 31_PROS	~	V11.60	116.5 KB	VA	Обновить	
AutoSearch	S.	V10.51	31.6 MB			a
DiagBaseService App		V1.00.006	1.8 MB	трограммное об	еспечение оыло у	успешно установлено. а
License Plate Recognition Application		V1.00.002	4.5 MB			a
VIN_RECOGNITION _APP		V1.01.005	6.2 MB	одолжить о	БНОВЛЕН	ОДТВЕРЖДЕНИЕ
AstonMartin		V10.30	1.1 MB❤	ZHONGSHUN	V12.08	
AUDI		V28.21	492.6 MB	7110210741	2/17.01	Установка выполнена
AUST FORD		V46.65 💌	2.9 MB	ZHUNGTAI	V17.31	Установка выполнена
AUSTHOLDEN		V43.11	14.4 MB	ZHONGXING	V21.14	Установка выполнена
		Отменить в	ки Обно			Повторить
Ø	0			\bigtriangledown	0	



7. При первом подключении к автомобилю потребуются обновления микропрограммы адаптера. Для того что бы обновить программу необходим хороший сигнал WI-FI и Bluetooth. Как правило такое обновление требуется при первом запуске, в дальнейшем повторение этой процедуры не потребуется.



После выполнения всех вышеперечисленных требований Ваш автосканер X-431PRO полностью готов к работе по диагностированию автомобилей. Важно помнить! Регистрация автосканера X-431PRO происходит один раз. Пароль в конверте используется тоже единожды. В случае утери Email или номера телефона, на который оформляли обновления, а также если Вы забыли три секретных вопроса необходимо обратится в сервисный центр для восстановления логина и пароля. Обращаем Ваше внимание что услуга по восстановлению логина и пароля от автосканера X-431PRO платная! Заказывать ее можно в сертифицированном сервисном

центре фирмы Гранд Инструмент которая является официальным импортером продукции LAUNCH.

Привязка E-mail адреса к учетной записи для возобновления пароля





Введите проверочный код, пришедший на указанный вами адрес электронной почты в поле. Готово!